

# MANUAL DE UTILIZARE

DISPOZITIV DE SUNET ALB SEREDO™



# FUNȚII ȘI CARACTERISTICI PRINCIPALE

Tensiune de intrare: DC 5V = 0.5-1.0A

Putere: 1.8W

Baterie: Li-ion 2000mAh

Timp de utilizare: 10 ore

Timp de încărcare: 3 ore

Culoare produs: alb

Dimensiuni produs: 90 x 90 x 63 mm

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Apăsați și țineți apăsat tasta (power) timp de 1,5 secunde pentru a porni dispozitivul, prima melodie va începe să se redea automat când aparatul este pornit, iar lumina va fi aprinsă automat. Apăsați scurt tasta (power) pentru a opri redarea, și țineți apăsat timp de 1,5 secunde pentru a opri dispozitivul.
2. Apăsați scurt tasta următoare pentru a trece la sunetul următor, Țineți apăsat și mențineți tasta următoare pentru a crește volumul, Veți primi o avertizare când volumul este la maxim.
3. Apăsați scurt tasta anterioară pentru a vă întoarce la sunetul anterior, Țineți apăsat și mențineți tasta anterioară pentru a scădea volumul, Veți primi un semnal sonor când volumul este la minim.
4. Apăsați scurt tasta modului de lumină: lumină albă intensă-lumină caldă-rosu-verde-albastru-roz-galben-cian-lumină intermitentă-opriți lumina. Țineți apăsat pentru a regla luminozitatea luminii.
5. Atingeți butonul de temporizare pentru prima dată și cronometrul va fi setat la 15 minute, a doua oară la 30 de minute, iar a treia oară la 60 de minute; există 3 seturi de indicatori de temporizare, a patra atingere oprește temporizarea. Dispozitivul se va opri automat la expirarea timpului.
6. Există în total 12 melodii de ajutor pentru somn: 3 zgomote albe, ventilator, valuri oceanice, ceas, greier, cântec de leagăn, ploaie, tren, apă curgătoare, bătăi de inimă.

## INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Statusul încărcării: Atunci când USB-ul este conectat, prima lumină roșie clipește când bateria este sub 30%, iar celelalte lumini sunt oprite. Când bateria este încărcată între 30% și 60%, prima lumină roșie devine constant aprinsă, iar a doua lumină verde începe să clipească. Când bateriei atinge între 60% și 100%, lumina roșie și lumina verde devin constante și nu mai clipească. A treia lumină albastră începe să clipească. Când nivelul bateriei ajunge la 100%, toate cele trei lumini sunt aprinse, ceea ce sugerează că bateria este complet încărcată. **Cablul de încărcare USB trebuie scos când dispozitivul este complet încărcat.**

2. Avertizare de baterie descărcată: Când bateria este folosită până la nivelul scăzut, luminile indicatoare roșu, verde și albastru vor clipi împreună de 10 ori și apoi se va opri, apoi vă va aminti să încărcați.

**Notă:** La prima utilizare, vă rugăm să îl încărcați complet înainte de a-l porni. Din motive de siguranță, vă rugăm să nu îl porniți în timpul încărcării.

FC CE RoHS  
Made in china

