

MANUAL DE UTILIZARE

ȘURUBELNIȚĂ ELECTRICĂ SEREDO™ CU LED



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi unealta în siguranță.

Atenție:

1. Timpul de încărcare nu trebuie să depășească 5 ore.
 2. **Utilizați produsul doar cu un cablu USB C → USB A**, întrucât acesta permite încărcarea corectă!
- Dacă este necesar, purtați echipament individual de protecție (mănuși, încălțăminte, ochelari de protecție etc.), **nu** bijuterii, brățări sau alte accesorii.
 - Deconectați încărcătorul atunci când produsul nu este în utilizare sau când înlocuiți uneltele pentru întreținerea echipamentului.
 - Nu este recomandat să utilizați burghie pentru a găuri pereți, foi metalice sau alte suprafețe fixe.
 - Este interzisă utilizarea dispozitivului în timpul încărcării, deoarece aceasta poate reduce durata de viață a produsului.
 - Utilizați această unealtă doar într-un **mediu sigur**, nu vă apropiați de substanțe explozive sau inflamabile și evitați contactul cu fire sau cabluri pentru a preveni șocurile electrice.
 - Acordați atenție pentru a evita pătrunderea prafului în corpul aparatului, lucru ce poate afecta funcționarea normală.
 - Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de aburi fierbinți sau periculoși (temperatura optimă este între 10°C și 15°C).
 - Când găuriți lemnul, utilizați dispozitivul direct pe suprafața lemnului. Așezați o bucată de hârtie deasupra pentru protecție. Rumegușul rezultat poate prezenta risc.
 - Nu permiteți minorilor sub 18 ani să folosească dispozitivul. În special copiii trebuie ținuti departe de unealtă înainte de începerea lucrului, deoarece aceasta poate fi periculoasă.
(Nu atingeți mandrina, capul șurubelniței sau burghiul în timpul funcționării.)
 - Nu încercați să deschideți sau să înlocuiți piese ori încărcătoare. Doar specialiștii autorizați și care folosesc piese originale de la producător au permisiunea de a efectua aceste operațiuni.
 - Asigurați-vă că partea de conectare (fire, mufă) este protejată de umezeală și deteriorări.
 - Deconectați încărcătorul atunci când curățați șurubelnița electrică.
Nu folosiți cârpe ude, săpun moale, solvenți, alcool, benzină sau alte lichide pentru curățare și întreținere.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Bateria litiu din șurubelnița electrică are doar un nivel redus de energie, utilizat pentru testare înainte de ieșirea din fabrică, ceea ce nu este suficient pentru a finaliza lucrul.
Vă rugăm să o încărcăți complet înainte de utilizare, dar nu mai mult de 5 ore.
2. Indicatorul luminos al bateriei se aprinde doar după ce țineți apăsat comutatorul mic. Nu va exista niciun răspuns în condiții normale fără această acțiune.
3. Vă rugăm să deconectați încărcătorul în timpul utilizării, pentru a prelungi durata de viață a produsului.
4. Nu este recomandată utilizarea pe suprafețe fixe precum burghie, pereți, foi de fier, foi de cupru etc.
5. Strângerea sau slăbirea:
 - a. Apăsați butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge șurubul, apoi slăbiți-l.
 - b. Apăsați butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi sau scoate șurubul.
6. Încărcați produsul doar cu cabluri USB C → USB A, precum cel inclus în pachet.

Funcție de detecție a curentului electric

Această șurubelniță electrică este echipată cu o funcție inteligentă de detectare a curentului electric.

Pentru utilizarea corectă a acestei funcții, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați butonul dedicat pentru detectarea curentului electric.
2. Apropiați vârful șurubelniței de zona unde se dorește detectarea (de exemplu, un perete sau o priză), **fără a atinge sau introduce vârful în suprafață.**
3. Dacă în zona respectivă este detectată tensiune electrică, dispozitivul va emite un semnal sonor (bip) pentru a vă avertiza.
4. Vă rugăm să opriți imediat operațiunea dacă se detectează curent și să evitați folosirea sculei în acea zonă.

⚠ **Atenție:** Această funcție este concepută pentru detecții de bază și nu înlocuiește un detector profesional de tensiune. Folosiți cu precauție în zone potențial periculoase.

✳ **Curățare și întreținere:** Oprește dispozitivul înainte de curățare. Curăță suprafața dispozitivului cu o cârpă curată și ușor umedă. Accesoriile pot fi curățate separat. Nu introduce dispozitivul în apă. Nu folosi lubrifianți, detergenți, agenți de lustruire sau odorizante pe acest dispozitiv.

Sfaturi: Nu folosi dispozitivul în timp ce se încarcă.

DIAGRAMA PRODUSULUI



SPECIFICAȚII

- Model Nr.: NAIL003
- Viteză: 250 rpm;
- Comutator față / spate;
- Baterie litiu 3.6 ~ 4.2V; 1300 ~ 1800mA;
- Accelerație < ~1.3 m/s²

GHID DE RUTINĂ

- Se recomandă să ștergeți zilnic dispozitivul cu o cârpă uscată și să evitați pătrunderea prafului în interior.
- Este interzisă utilizarea unei cârpe ude sau a unei spume de curățare.
- Reparațiile sau intervențiile asupra încărcătorului din interiorul dispozitivului trebuie efectuate doar de către profesioniști sau de către producător.

ALTE DETALII

Producător/ Distribuitor: Seredo Solutions SRL

Adresă: Crizantemei 36, loc. Ghimbav, jud. Brașov, România

Telefon: 0756 125 135

Email: contact@seredo.ro

www.seredo.ro

Fabricat în China

