

MANUAL DE UTILIZARE

MAȘINĂ DE TUNS ANIMALE SEREDO™



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Pentru a utiliza acest produs în siguranță și corect, te rugăm să citești cu atenție manualul de utilizare înainte de folosire și să-l păstrezi pentru referințe viitoare. Poți găsi manualul și pe site-ul nostru www.seredo.ro




⚠️ AVERTISMENT

Citește toate instrucțiunile înainte de utilizare.

1. Nu dezamblați niciodată produsul.
2. Nu trebuie folosită apă pentru a spăla mașina de tuns; feriți-o de umezeală în timpul funcționării.
3. Folosiți doar o cârpă ușor umedă sau un lichid neutru pentru a curăța produsul.
4. Nu lăsați la îndemână copiilor!
5. Nu încărcăți niciodată produsul la o temperatură de peste 40°C sau sub 0°C.
 - O ușoară încălzire în timpul funcționării sau încărcării este normală.
 - După ce durata de viață a bateriei expiră, scoateți bateria și aruncați-o în condiții de siguranță într-un centru de reciclare desemnat. Nu o aruncați la întâmplare.

PERICOL

1. Nu atingeți un aparat care a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză.
2. Nu folosiți în timpul băii sau la duș.
3. Nu plasați și nu depozitați aparatul într-un loc unde poate cădea sau poate fi tras în apă sau alt lichid.
4. Cu excepția momentului încărcării, scoateți întotdeauna acest aparat de la priza electrică imediat după utilizare.



ÎNCĂRCAREA BATERIEI


1. Înainte de utilizare, echipamentul trebuie încărcat timp de 3-5 ore.
2. Conectați cablul de alimentare direct la unitate.
3. Asigurați-vă că mașina de tuns este oprită în timpul încărcării.
4. În timpul încărcării, indicatorul de încărcare este aprins.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Vă rugăm să opriți mașina de tuns înainte de a o încărca și să o conectați la sursa de alimentare.
2. La încărcare, indicatorul se aprinde.
3. Dacă bateria este complet descărcată, este posibil ca indicatorul să nu se aprindă imediat, ci după câteva minute.
 - Mașina de tuns poate fi folosită și în timpul încărcării.



Folosiți peria pentru a curăța lama.



Demontați lama și folosiți peria pentru a o curăța.

Funcție de lungime fixă

- **Ajustarea lungimii lamei:** Rotiți inelul de reglare în sus și în jos pentru a ajusta cuțitul (0.5mm-3mm).
- **Utilizarea pieptenilor de ghidaj:** Pentru tuns și aranjat părul, sunt disponibili piepteni pentru patru lungimi: 3mm , 6mm , 10mm și 13mm.
- **Montarea pieptenelui de ghidaj:** Urmați instrucțiunile de asamblare a ghidajului.
- **Demontarea pieptenelui de ghidaj:** Urmați instrucțiunile de dezasamblare a ghidajului.



Mișcați pârghia de reglaj în sus și în jos pentru a ajusta lama (0.5mm-3mm)





Instrucțiuni de montare a distanțierului



Instrucțiuni de demontare a distanțierului

DIAGRAMA PRODUSULUI



SPECIFICAȚII

Tensiune de lucru: 3.7V

Adaptor: Intrare AC100-240V 50/60Hz, ieșire DC 5V --- 1000mA

Timp de încărcare: 3-5 ore

Timp de utilizare după încărcare completă: 240 min

Producător/ Distribuitor: Seredo Solutions SRL

Adresă: Crizantemei 36, loc. Ghimbav, jud. Brașov, România

Telefon: 0756 125 135

Email: contact@seredo.ro

www.seredo.ro

Fabricat în China